

## 測定不能となる条件

お客様のご使用状況や線量計の状態によって、測定不能となる場合があります。次の場合は測定不能となり、測定値を求められないことがあります。

1

ご使用終了日から3ヵ月経過したとき  
“E”（エラー）となります

2

線量計が破損したとき

3

線量計が汚染されているとき

4

保管中に線量計が放射線または他の物理/  
化学的要因による影響を受けたと判断したとき

5

その他の要因により、測定不能が適切で  
あると弊社が判断したとき